

Nutzeranweisung

Popcornmaschine

- Die Nutzung der Popcornmaschine ist ausschließlich ihrem Zweck vorbehalten
- Die Popcornmaschine hat drei Schalter (Rot) an der Front
 - Der linke Schalter (Turn) ist für Drehung in dem Topf zuständig
 - Der mittlere Schalter sorgt für Hitze vom Topf
 - Der rechte Schalter dient der Warmhaltung und schaltet das Licht an
- Die Popcornmaschine darf nicht im Regen stehen
- Die Maschine sollte nicht in der Nähe von Wasserhaltigen Objekten (Pool, Regentonne, etc.) aufgestellt werden
- An der Maschine dürfen keine Kabel gelöst oder demontiert werden
- Die Reinigung der Popcornmaschine sowie des Topfes obliegt bei dem Entleiher*innen
 - Die Reinigung des Topfes erfolgt mit Wasser und ggf. Fit.
 - Wasser in Topf geben und aufkochen lassen, dadurch löst sich der Zucker
 - Fit löst das Fett vom Öl

- Sollte es beim ersten mal nicht ganz sauber werden, wiederholen Sie den Vorgang solange bis alles sauber ist.
- Auf die Beschichtung **darf nicht** mit einem Schwamm oder anderen spitzen bzw. metallischen Gegenständen gekratzt werden

Sollte der Topf nicht gereinigt sein so müssen wir eine **Reinigungspauschale vom 40€** erheben.

Mit der Unterschrift auf dem Ausleihformular ist die Nutzeranweisung gelesen und anerkannt. Die Entleiher*innen hat sich über die Unversehrtheit und Sauberkeit der Materialien in Kenntnis gesetzt.

Hinweis zur Rezeptur

! Für einen Durchgang !

150g Popcornmais mit 4EL (ca. 40ml) Rapsöl und nach
je nach Süße 80g – 100g Zucker
In den Topf geben